

## MONTERINGS ANVISNING FÖR BRYGGSTEGE 1106

De varmgalvaniserade gavlarna kan vara grova och vassa. Det är för att vid produktion används rikligt med zink för att ge ett gott rost skydd.

Man kan jämna till eventuella vassa kanter med en fil.

Borra två hål i varje ände av fotstegen enl. bifogad bormall. Använd en 6 mm borr. Montera de tryckimpregnerade fotstegen med medföljande vagnsbult.

Nu kan bryggstegen monteras på bryggan med 6 st. ( 10x50mm.) franska träskruvar. Använd bryggstegen som bormall och förborra för att undvika att bryggans trä spricker. Använd fästplattorna som distans och förstärkning mellan bryggan och bryggstegen. De försänkta skruvhålen i fästplattorna är till för alternativ montering.

Underhåll: Tvätta och olja de tryckimpregnerade stegen varje säsong.

Tänk på att om bryggstegen lämnas monterad på bryggan över vintern kan den skadas av is.

